Schaltplan XT 350

ohne Seitentänderschalter und Steuereinheit

Schwarz: Masse
Braun: Gleichspannungverteilung
Schokorade: Blinker links
Dunkelgrün: Blinker rechts
Grün: Wechselspg. Abblendlicht
Blau: Wechselspannungverteilung
Orange: Zündung
Rosa: Hupe
Rot: Gleichspg. Batt. zum Zündschloss, danach weiter mit Braun
Himmelblau: Neutralschalter
Weiß: Wechelspg. LiMa
Gelb: Wechselspg. Fernlicht Gleichspg. Bremslicht
B/W: Abschalten der Zündung
Br/W: Gleichspg. Blinkerrelais
G/Y: Bremsschalter vorn und hinten
L/R: Gleich– oder Wechselspg. für Parklicht
W/R: Zündimpuls vom Geber zur CDI
Y/R: Wechselspg. von LiMa zu Regler und Lichtschalter. Danach Blau

Zündspule
Kerze
CDI
Impuls–geber
Spule Zündung
Spulen Licht
Neutral–schalter
Blink–relais
Blinker hr
Blinker hl
Schluss–leuchte
Notaus
Bremslicht Bremshebel
Tacho
Drehzahl–messer
neutral
Fernlicht
Blinker
Blinker vl
Blinker vr
Scheinwerfer
Parklicht
Zündschloss
Lichtschalter
Fernlicht
Blinker
Cockpit
Hupe
Horn
Regler
Bremslicht Bremspedal
Sicherung
Batterie

Zündschloss: on off p; L, L/R, Br, R, B, B/W
Lichtschalter: Off PO ON; Y/R, L, (L)
Fernlicht: H L; Y, L, G
Blinker: L N R; Dg, Br/W, Ch

Farbcodierung:

B...Schwarz	O...Orange
Br...Braun	P...Rosa
Ch...Schokorade	R...Rot
Dg...Dunkelgrün	Sb...Himmelblau
G...Grün	W...Weiß
L...Blau	Y...Gelb